

コードリールの収納方法

コードリールの取っ手と底部フレーム足部を両手に持ち90度横にしてボックス内に誘導。1/3くらい入れればコードリールドラムがボックス底部に架かり後は転がりながら挿入できます。
(差込コンセント部をフリーにして下さい)



ボックス扉の閉め方

フレーム足部分を奥のスポンジ部に当て取っ手部分が扉のスポンジ部に当たる位置で扉を閉める。
コードリールが固定されます。

発電機の脱着方法

1. 発電機固定金具のロックノブを緩めて外す

固定金具・ノブ



2. 発電機の取手を持ち前に傾け、発電機を引き上げながら外す。



3. 発電機の取り付けは、フレームベース前部のボス2箇所にて発電機底部分の前部2箇所をボスに合わせはめる。
(そのとき発電機をNo2と同様、少し前に傾けながら合わせるとやりやすい)

発電機取り付けボス



発電機をはずして使用する場合

発電機と同等以上の重量物をフレームに乗せ安定を確保して下さい。

避難所等ではアウトリガーなどに足を引っ掛けないよう注意喚起が必要です。



燃料の注入方法(参考)

燃料注入時は必ず発電機を停止してください。

燃料注入時、収納BOXの扉を開けるとより注入しやすくなります。

弊社オプションの燃料タンクは収納BOX内で持たずに注入ができます。
(弊社EL - 900B4タイプは標準です。)

